
# ♥ UMI USHI Tablet 5500 充電器 取扱説明書

### ■ 本体



### ■ 付属品一覧



## ■ 製品仕様

サイズ: 114×73×18mm

重量:160g

バッテリー容量:3.7V/5,500mAh

定格入力: 5.0V 1A 定格出力: 5.5V 1A ×2 作動温度領域: 0℃~50℃

保護機能:過電流,過充電,過放電保護

充電回数:約500回

蓄電時間:残量ゼロ状態からパソコンで約 11-12 時間 残量ゼロ状態からコンセントで約 5-6 時間

### ■ 使用上のご注意

- 雨ざらしでの蓄電や炎天下、車内での蓄電・充電は避けて下さい。
- 高温多湿、埃の多い環境での使用および保管は避けて下さい。
- ガソリンスタンド等、引火・爆発の恐れがある場所では使用しないで下さい。
- 充電中は、布や紙などで包んだりしないで下さい。
- 乳幼児の手の届かないところへ保管して下さい。
- 本製品の分解、修理、改造は絶対に行わないで下さい。
- 過放電を防ぐため、使用しなくとも定期的に蓄電を行って下さい。
- 蓄電後 1 ヶ月以上放置した場合は、USB 経由で再度、蓄電して下さい。
- 携帯電話、スマートフォンのデータはご使用前にバックアップして下さい。本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、破損についての保証はいたしかねます。
- 保管は冷暗所で常温保管を行って下さい。
- 本製品の仕様、価格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

### 保証期間内でも下記の場合は保証対象外となります。

- ・取扱説明書の注意事項に反する使用による故障及び損傷
- ・落下、破損などお買い上げ後の不適切な取り扱い
- ・一般利用以外に使用された場合の故障及び損傷
- ・本書の提示がない場合
- ・本書に購入日、販売店名の記入がない場合
- ※購入日、販売店印がない場合は、レシートまたは領収書を添付してください。

本書は日本国内においてのみ有効です。

# 製品保証書 品名 UMI USHI Tablet 5500 充電器 型番 U-T5500-PN / U-T5500-BLU 購入日 年 月 日 保証期間 購入日から6ヶ月 販売店

# ■ 輸入販売元


・ PANS LTD. 有限会社パンズ T162-0041

東京都新宿区早稲田鶴巻町574 富陽ビル3F

TEL 03-3267-8733 http://www.pans.co.jp

### ■ 使用方法

- 1. 下記のいずれかの方法で、本機に蓄電を行います。
- PC············· 充電用ケーブルに mini USB アダプターを装着し、本機の充電入力端子に接続します。 電源 ON になっているパソコンの USB 端子に充電用ケーブルを接続します。(約 12-13 時間でフル蓄電)
- コンセント… 充電用ケーブルに別売の USB AC アダプターを接続し、コンセントにつなぎます。(約 6-7 時間でフル蓄電)



4つの LED ライトが全て点灯したら、蓄電完了となります。



4つの LED ライトで本機の蓄電残量を表示します。

